





プレート たき火台 使用例


なべ等を載せて調理する場合




付属のゴトク棒を、プレートCに渡すように載せます




付属のゴトク棒は、なべの大きさや、火加減に応じて、プレートCのどの部分に渡しても使用することができます。



中段




下段





長い薪を載せる場合

プレート3を外すと、40cm以上の長い薪も、たき火台に載せることができます。ただし、火の粉も外部に飛びやすくなる為、充分にご注意下さい。



移動させる場合

プレートCは、垂直方向に抜けにくい構造になっていますが、持ち上げる場合には、プレートAの穴の部分を、大人2名で持ち上げて下さい。

ただし、極端に傾くことのないよう、充分に注意して移動させて下さい。

